

# 更多音乐 更多乐趣

感谢您选购蓝魔音悦汇V55数码播放器, 由衷希望 您使用惬意。本说明书将详细介绍产品的各项功能让您 充分领会产品的各项功能如何使用。请您在使用产品之

前阅读完本说明书, 快速掌握本机的各项功能使用和注

意事项。

- 支持MP3、WMA、AAC、M4A、OGG、WAV、FLAC、 APE格式音乐播放,支持歌词显示。
- . AVI. FLV. MPG. DAT. VOB. MP4, M4V, MOV. 3GP格式视频, 支持SRT/SMI/ASS/SSA等格式字幕。
- 支持外响功能。
- 扩展TF卡功能。

● 录音功能,录音格式MP3。

動 支持简体中文、ENGLISH或繁体中文。 ● 支持Win2000、Win XP、Vista、Win7系统。

- 4.3英寸LCD高清屏, 480\*272分辨率高清晰显示。
- 支持播放1080P的MKV、TS、WMV、ASF、RMVB, RM

● 移动硬盘功能。

- 動 支持PAL输出到电视之功能。
- 收音机功能。
- 支持自动浏览JPG、BMP、PNG、TIFF、GIF格式图片。
- 支持电子书阅读功能。
- 节能设置, 背光亮度可自由调节, 还可设置自动关机, 自动关屏、自动睡眠。

注意事项

击所导致的后果由用户承担。

接, 否则可能导致故障发生。

以避免产品表面腐蚀损坏。

现象,不会影响用户使用。

作,并及时备份重要数据。

在使用该产品之前仔细阅读该手册。 動 支持多任务功能,例如您能看电子书同时听音乐。 動 请勿在特别冷、热、多尘和潮湿的环境中使用本机。

- 支持固件升级,功能更新。 ● 请避免摔落或剧烈碰撞本产品、避免TFT屏受到剧烈碰
  - ●电池的寿命可能会随使用条件和使用环境的不同而有所
  - 本机在格式化或正在进行上传下载时请不要突然断开连
  - 本机在充电过程中会略有升温(但不会很烫)属于正常
  - 对于因为产品损坏、维修或其他原因造成的抹除内存资 料损失,本公司概不负责。请用户遵照使用手册进行操
  - 的FAT分区表占用一定的空间,本机识别的内存容量与 Pc连接后显示的内存容量会有一定的出入, 具体要视机 器采用的固件版本及Flash类别而定。

本手册包含重要的安全措施和正确使用产品的信息,请

撞,否则可能导致TFT屏损坏或显示不正常。跌落或撞

不要使用酒精 稀释剂或其他化学试剂擦洗产品表面。

● 因容量计算方式不同、播放器系统固件及Flash存储器

现行电脑病毒较多,容易因为病毒的原因导致本机的文 件、 固件程序被破坏,请加强病毒预防。如果已经病毒 感染,造成本机无法使用,用户可以在确定没有病毒的 电脑上升级固件, 再格式化解决。

● 使用过程中如有任何疑问请与经销商联系,请勿自行拆

行拆卸本产品导致的一切后果只能由用户承担。

▲不同的软件和硬件版本的产品的性能和功能可能会有一 定的差异,因此而发生的变化恕不另行通知。本公司保 留改进产品的权利。

卸本产品,否则会失去本公司承诺的任何质保。因为自

● 按键功能描述

(b) :长按3秒开/关机,短按为确认键。

■ : 短按选择上一项或下一项。

ESC: 短按回上级目录,长按可锁或解键盘屏幕锁。

长按该键,提取音量调节菜单。

MENU: 短按为提取菜单键: 在音乐和视频播放界面

在音乐和视频播放界面,长按该键快退或快进。

基本操作

您可以通过本机屏幕右上角的电池图标随时监控电池

电量的状态,随着机器使用时间的增加,电池图标中

电池的使用时间与播放文件的类型、屏幕的显示状态、

操作频率及音量的大小有关。您可以进入系统管理中

对设置项"显示设置"和"电源设置"对LCD的背光亮

● 锁屏和解锁:在主界面按MENU键,弹出对话框,选择

"键盘屏幕锁"可锁屏: 长按ESC键可锁屏也可解锁。

度和关屏关机时间进行合理的设置以节省电量。

的格数将相应减少, 电量快耗尽时, 机器自动关机,

● 电源监控

▲在音乐、视频播放和收音状态、长按MENU键3S、屏幕中 事接电脑及文件传输 央会弹出音量图标,按《键减小音量,按》键增加音 本机为高速USB2.0接口, 经与电脑连接后便可实现 移动磁盘功能,进行数据传输。您仅需要将喜欢的音:

的程序来实现。

● 电视输出功能

直接复制到MP4播放器里面即可,而不需要任何第三方

在主界面选择进入系统管理界面, 然后将"电视输出

项设置为PAL普通输出可实现本机显示输出到电视上。

进入电视输出状态后, 拔掉AV输出线或在系统管理

项的电视输出选关闭,可返回本机播放模式。

▲在U盘模式下, 所有运行的程序将自动退出, 操作界面 用对应的AV输出线连接本机和电视上的音频和视频接口

如果您的播放器在使用过程中出现死机等不正常情况 可以用回形针插进机身的RESET孔按动里面隐藏的

当电池图标格数显示为空时, 请及时充电。

锁屏是保护当前的屏幕显示不被无意的按键动作所切换 整个充电过程约5小时。

复位键对本机进行复位。

▲ 关机状态下插入USB线,系统自动开机,进入U盘模式。

以下功能操作均默认为通过本机上的功能按钮实现 ▲ 开机状态下插入USB线, 屏幕中央显示USB插入提示框, 长按电源键3秒,本机在显示开机画面后进入主界面 用户可以选择是否"启动U盘功能",选择"是",屏幕 显示USB连接画面,选择"否",机器进入充电状态, 屏幕右上角的电池图标显示脉冲, 充电完毕, 电池电量

主界面功能

被冻结,退出U盘模式后自动恢复。

① 主界面下, 短按 ◀ 或 ▶ 键选择功能菜单后, 短按OK

待机: 待机。

关机: 关机。

● 主界面下,按MENU键,弹出主界面设置菜单: 时钟风格:有两种风格供选择。 键盘屏幕锁:锁屏幕。

用户可以通过USB接口连接电脑进行充电。

在主界面,选择【系统管理】选项,短按OK键进入设置界 面,按MENU键,弹出子菜单,通过 ◀ 键和 ▶ 键选择 要设置的子项目。

在设置菜单中,选择"显示设置",再按OK键进入

1. 亮度: 设置机子显示亮度,总共九种选项供选择。

- 2. 桌面背景: 设置桌面背景。
- 恢复出厂设置:设置是否将机器恢复成出厂设置状态。 3. 自动切换背景: 设置是自动切换背景的时间。

在设置菜单中,选择"语言选择",再按OK键进入。 可用◀和 ▶ 键选择你所需的语言,再按OK键确定。

【系统管理】

按OK确认键进入此选项可设置系统时间和日期。

● 语言选择

电源设置:按确认键进入此选项后可进行如下设置: 背光关闭:按MENU键,弹出子菜单,按 ◀和 ➤ 键选择

背光持续时间。如果设置为15秒则屏幕在闲 置15秒后自动关闭,按OK键可开屏。

自动关机:如果此项被设置为1分钟,则本播放器在处于

开机闲置状态下1分钟后自动关机。 睡眠关机:如果此项被设置为15分钟,则本播放器在15

分钟后自动关机。

包括APL普通输出、关闭两项供用户选择。

短按ESC键退回上级菜单。

● 系统信息

确认进入后屏幕将会显示本机的相关信息,包括:产品 型号、固件版本、内置存储卡(总大小、系统占用、剩 余)、外部存储卡(总大小、剩余)。

● 长按 ■ 或 ▶ 键可快进或快退。

● 长按MENU键,弹出音量调节图标,按<键减小音量

▲ 设置选项跟根据需要短按OK键设置完毕后,您都可通过 按▶键增加音量。

● 短按 OK 键则暂停播放视频,再次短按 OK 键则继续播

在视频播放界面中,可进行如下操作:

● 短按或▶键可切换播放上一视频或下一视频。

● 缩放模式:按OK键,弹出电影缩放模式设置子菜单,

进入视频资源列表界面。

在主界面,通过■或 ▶键选择图标【电影】后按OK键

在视频资源列表界面,通过 ■ 或 ▶ 键选择一视频后按

MENU键可弹出文件删除对话框, 短按OK键可进入视频

動短按ESC键则退出视频播放。

短按MENU键可弹出视频操作菜单,菜单中包括:缩过 模式、选时播放、重复模式、声道选择、亮度调节。

- 选择全屏显示、原始比例播放、原始尺寸播放、固定 4: 3、固定16: 9、固定2.35: 1和固定14: 9任一选项, 按OK键可完成设置。
- 播放、单曲循环、全部循环、顺序播放、随机播放。

更多音乐

● 选时播放:按设置当前视频开始播放时间。 ● 重复模式:按OK键进入,可设置视频重复模式为单曲

● 声道选择:可选择设置为立体声、左声道或右声道。

音轨选择:多音轨视频才有此设置项。

语言选择:多字幕语言视频才有此设置项。

● 外挂字幕字体: 可选择外挂字幕字体大小, 带外挂 字幕视频才有此设置项。。

● 亮度调节: 用于设置屏幕亮度, 共9级亮度可选择。

● 如需下载4G以上的视频文件到本机播放,请先在电脑上 将本机格式化为exFAT格式。

- 本机支持视频断点记忆功能,每次退出的视频断点会被 自动记录,下次播放同一视频,屏幕会提示"是否从上 次退出处继续播放?",点击"是"或"否"确认是否 从上次的断点开始播放。
- ▲ 用户下载字幕文件后与对应视频文件保存到机器中的相 同目录, 字幕文件与对应的视频文件的文件名必须完全 一致方可实现播放视频时同步显示字幕。
- 对于无法播放的文件,系统将给出文件不支持的提示 视频播放时, 背光将不会自动关闭。

▲ 其它说明:

## 【音乐】

在主界面,通过 ◀ 或 ▶ 键选择【音乐】,并短按OK 键进入音乐媒体库,包括当前播放、所有歌曲、表演者 专辑, 风格, 年代, 文件浏览和更新媒体库。

● 当前播放 当某歌曲正播放时才会显示该选项。

所有音乐。

●长按◀或▶键则可快退或快进音乐

⑤ 长按MENU键,弹出音量调节图标,按<br/>
键减小音量, 7、焦点歌词颜色: 共11种颜色供选择设置,

● 短按 OK 键可暂停播放,再次短按 OK 可继续播放。

当选择所有歌曲时, 文件列表区域将显示音频文件夹中

在列表选中一歌曲后, 按MENU键后, 选择属性可查 看歌曲文件名, 文件大小和创建时间。

- 时,播放器内的文件将按照所选方式对歌曲进行分类排 序。用户可根据需要进行选择和相关操作。 后退出音效设置界面
  - 4、设为复读终止点:首先设置"设为复读终止点"则

●您可通过短按
或
键切换播放上一音乐或下一音乐。

8、选择歌词文件。

1、重复模式:可进入设置歌曲的重复模式为单曲播放、 单曲循环, 全部循环, 顺序播放或随机播放。 2. EQ均衡器:按OK键弹出音效设置界面后,按MENU

● 在音乐播放界面,按MENU键则弹出操作菜单,菜单选

按▶键增加音量。

● 当用户选择: "表演者/专辑/风格/年代"任意一个选项

3. 全屏显示歌词(当前音乐有歌词才有此设置 当前播放的音乐的歌词将以全屏显示。

●更新媒体库: 当您下载新的歌曲到播放器后, 进行媒体

出复读模式。 音乐文件。

5、有歌词背光常亮:如果选中此选项,则播放带 歌词的歌曲时背光常亮。

6. 正常歌词颜色: 共11种颜色供选择设置

- ▲用户可到www.51lrc.com等网站下载与歌曲对应的LRC
- 件必须与歌曲文件同路径且同文件名,此时便可以实现歌 词同步显示了。当播放器的目录下有同歌名文件时,播 键选择普通、爵士、流行、重低音、摇滚、古典、舞曲 和柔和任一选项后点击"确定"可完成设置。直接设置 放器将直接显示歌词。 各频段后, 选"初始值"可恢复自定义音效各频段的初 ▲ 若遇到无法支持的文件格式,系统将给出"文件不

支持"的提示。

▲ 有极少数编码十分特殊的MP3/WMA音频文件,有可能在本机上

- 始值,选"确定"或"取消"可在确认或取消所作设置
- 当您选择"文件浏览"时,则文件列表区域将显示保存 在根目录下所有音乐文件和文件夹。
- 当前时间点被设置为复读起点A, 再次设置"设置为复 读终止点"此时间设置复读终点B后,A-B之间的音乐 片段将不断重复播放,第三次设置"取消A-B复读"退 在音乐列表界面,选择一音乐文件、按OK键即可播放

键进入图片文件列表界面。

在图片文件列表界面,通过 ■ 或 ▶ 键选择一图片后长

● 通讨短按ESC键则退出图片放映界面到图片文件列表界面。 歌词,或通过歌词秀等软件自行制作歌词。LRC歌词文 ●按MENU键,则弹出操作菜单 开始幻灯片播放/停止幻灯片播放。 设为桌面: 把当前图片以全屏原始比例, 全景原始比

> 后台播放: 当前有歌曲后台播放时才有此选项。 按OK键可弹出操作子菜单,其中可进行暂停台播

无法播放,请用音频转换工具转换后再复制到本机上播放。 切换方式:设置幻灯片播放时的切换方式。 停留时间: 用干设置图片自动播放的速度。

【图片】

例,全屏拉伸设置为桌面。

删除:删除当前的图片。

型,图片尺寸。

图片播放界面。图片放映界面下:

按MENU键可弹出文件删除对话框,短按OK键可进入

通过短按 ■或▶键可切换浏览上一图片或下一图片。

放、上一歌曲、下一歌曲等操作。

属性: 查看图片的文件名, 大小, 创建时间, 文件类

亮度: 用于设置屏幕亮度, 共9级亮度可选择。

播放顺序:设置图片播放时的顺序。

▲ 若遇到无法支持的图片格式,系统将给出"文件格式不 在主界面, 通过 ■或 ■ 键选择【图片】, 并短按OI 支持"的提示。

> ▲ 有极少数应用于苹果电脑系统的JPEG图片文件,有可能 在本机上无法浏览,请用Windows自带的"画图"等工 具转换后再复制到本机上进行浏览。 旋屏:旋转屏幕。

> > 所选页面阅读。

【电子书】

在主界面,通过■或▶键选择【电子书】, 并短按 OK 键 进入电子书文件列表界面。 在电子书文件列表界面,通过 ■ 或 ▶ 键选择一电子书

后台播放: 当前有歌曲后台播放时才有此选项。

打开翻页动画: 用于打开或关闭翻页动画功能。

跳转到:按OK键后,弹出跳页页码输入界面后,按

■ 和 ▶ 键设置页码,按OK键确认后,可实现跳转到

显示效果设置:按OK键进入电子书显示效果设置界面

后,设置字体大小、字体颜色、背景颜色和背景透明

度后,选择"初始值"可恢复原始设置,选择"确定"

或"取消"可在确认或取消所作设置后退出此界面。

自动翻页时间:用于设置自动翻页时间。

背光关闭时间:用于设置背光关闭时间。

亮度调节:用于调节背光亮度。

放、上一歌曲、下一歌曲等操作。

按OK键可弹出操作子菜单,其中可进行暂停台播

后,短按OK键可进入电子书阅览界面。 在电子书阅览界面,按MENU键,则弹出操作菜单:

添加书签: 将当前页面保存为书签。

语言选择: 可在此设置文本语言为简体中文、繁体中

文、ENGLISH或当前语言。

▲ 本机还可支持播放PDF(.pdf)格式的电子书和2M以 的EPUB (.epub) 、HTML格式的电子书。

删除所有: 删除当前页面中的所有文件。

也可查看所选文件的文件名、文件大小和创建时间。

● 按OK键开始录音,再按OK键暂停录音,再按OK键继

在主界面, 通过 和 ▶ 键选择【文件管理】图标进 文件管理界面, 此界面可显示本机内的所有文件夹或文

在文件管理界面按MENU键可弹出文件操作菜单如下 ● 排序:可在此设置文件排列顺序为按文件名排序、

件, 对本机支持播放的格式文件可直接选择播放。

置闹钟开关、闹钟时间、重复闹铃模式和闹钟铃声, 创建时间排序, 按文件类型排序或按文件大小排序。 注意: 闹钟功能仅可使用于开机状态。

复制:复制当前选中的文件。

【文件管理】

● 剪切: 剪切当前选中的文件。 按需显示要查看的日期。 粘贴: 粘贴之前被复制的文件到当前界面。

動除: 删除当前选中的文件。

99次时间点,记录完毕点击"停止"键可停止计时,, ■ 属性:点击可查看所选文件夹的目录名和创建时间 击"重置"键可清空记录和进入下次计时等待状态。

录音: 录音具体步骤如下:

续录音, 录音完毕, 机器自动保存。

【附加功能】

附加功能界面。

能操作如下:

本机共有闹钟, 日历, 秒表, 录音四种附加功能, 各功

闹钟:按OK键进入闹钟设置界面,用户可根据需要设

日历:按OK键进入日历查看界面,按 ◀ 和 ▶ 键可

在主界面,通过 ◄ 和 ▶ 键选择【收音机】图标进 在主界面,通过 ■ 和 ▶ 键选择【附加功能】图标进入

删除: 可删除被选中的电台。

开始录音: 可开始FM录音。

设置地区:可设置收听地区。

在收音机界面,按MENU键,可进行如下操作 自动搜台:可进行自动搜台。 手动搜台: 可进入手动搜台模式。

后台播放:可开启/关闭FM后台播放的功能。

● 播放器不能开机

秒表:按OK键进入秒表功能界面后,选择"开始"键 待机: 待机收音。 开始计时,选择"记时"键记录时间点,本机共可记录

能前确保耳机已插入耳机孔且尽量不缠绕耳机线

常见问题的处理

检查电池是否有电。 连接电源适配器后再次检查机器。 如果充电后仍然无法开机,请与我们的销售商联系

❶ 耳机内听不到声音 请检查音量是否设置为0。 请确定耳机的连接有无问题

【收音机】

▲ 因为耳机同时充当收音机天线的功能,请在使用此功

网站下载V55最新固件升级包到电脑中。 在电脑上解压缩固件升级包后,请仔细阅读固件

● 请登录Http://www.mumumusic.com 蓝魔公司

固件升级的目的是对机器进行功能更新。

升级包中的固件升级重要说明后按照其中指示进

请确认计算机与机器是否正确连接。 请确认内存的存储空间是否已满。

请确认USB连接是否已损坏。

● 严重的噪音

● 屏幕显示乱码

● 不能下载文件

请确认所播放的音乐是否配有相应的歌词文件, 且存储 在同一目录下。

请检查耳机的插头是否干净,污染可能会导致有噪音。

如果文件已被损坏,可能导致产生很严重的噪音。

请检查音乐文件是否损坏,您可以播放其它音乐来确定。

请确认歌词文件为LRC格式且文件名与所播放的音乐文 件同名。

● 为什么在播放音乐时没有歌词显示

请检查是否已设置正确的语言选项。

● USB连接无效

请检查USB线是否已损坏。 ▲ 耳机使用注意事项:

在使用时必须先把本机的音量调低再插上耳机, 然后慢

慢把音量调高,这样可以防止耳机过载将耳机烧坏或音 圈而造成破音。

内存 1GB-16GB 830mAH聚合物电池 语音录音 MIC录音格式 MP3

技术规格

显示屏 4.3英寸LCD高清屏. 480\*272分辨率

视频播放约3小时左右(耳机输出) 音频播放约8小时左右(关屏省电,耳机输出) 采样率 44.1KHz 录音时间 约130小时 (8GB) 耳机输出功率 (L)8mW+(R)8mW (32ohm) Mp3比特率 32kbps-320kbps 音频播放 WMA比特率 32kbps-320kbps AAC比特率 32Kbps~320Kbps 频率响应 20HZ/20KHZ 失真度 0.3% AVI 1920×1080以下 使用温度 -5 至 40摄氏度 语言选择 简体中文、繁体中文、English 操作系统 Win2000、Win XP、Vista、Win7